

Rörsystemspjäll typ CK



Exempelbild, inte alla storlekar har exakt samma uppbyggnad!

**Komplettering 5.4 av original-
monteringsinstruktionen med bruksanvisningen BA
1.0 för axiala spjäll**

Språkversion svenska

D6 Viktig information

Den föreliggande kompletteringen av monterings- och bruksanvisningen BA 1.0 skall möjliggöra fackmässig montering och underhåll av EBRO rörsystemspjäll typ CK samt störningsfri drift av det.



Den tillhörande bruksanvisningen 1.0 är en elementär del av kompletteringen 5.4 och skall alltid beaktas.

Att inte följa bruksanvisningen eller dess kompletteringar innebär vårdslöshet i ett viktigt fall och löser leverantören EBRO-Armaturen från produktansvaret.

Innan något arbete påbörjas skall bruksanvisningen 1.0 och kompletteringen 5.4 läsas!

D7 Kompletterande information om den avsedda användningen

Armaturer **ur serien CK** är avstängningsspjäll med axial lagrade spjällskivor som är belagda med elastomer. Elastomerbeläggningen tätar i det konturfrästa höljet båda flödesriktningar upptill max 3 bar. Avstängningsspjällen är avsedda för anslutning till 2 mm rörsystem med snabbspänningsringar.

Att inte följa den avsedda användningen innebär vårdslöshet i ett viktigt fall och löser leverantören EBRO-Armaturen från produktansvaret.

D8 Montering av armaturen i rörledningen

1. Kontrollera spjällskivans stängningsposition. Vid helt stängt avstängningsspjäll skall spjällskivan stå parallellt med anslutningstätningssystemen.
Viktigt: Som begränsningar för Öppen/Stängd-positionen får endast drivningens resp. handspakens ställskruvar användas.
2. Kontrollera att handspaken eller drivningen har monterats så att avstängningsspjällets rotation sker motsols.
3. Kontrollera att bockningsavståndet motsvarar armaturens inbyggnadslängd.
4. På en förmonterad rörledning skall säkerställas att bockningarna har lagts parallella med varandra.
5. Kontrollera att rörets bockningskanter har försetts med korrekt kanttätning.
6. Montera snabbspänningsringarna. Följ spänningleverantörens bruksanvisning.
7. Nu är avstängningsspjället redo för drift.

D9 Demontering av armaturen

1. Arbetet skall följa samma säkerhetsföreskrifter som för (rörlednings-)systemet och monteringen (se avsnitt B1 i bruksanvisningen BA 1.0).
2. Avstängningsspjällets spjällskiva skall vara stängd när spjället tas ur rörledningen.
3. Kontrollera att ledningen har frigivits, är trycklös och tömd.
4. Lös snabbspänningsringarna.
5. Se till att flänsarnas tätningssystem inte skadas under armaturens demontering.

Ytterligare informationer och aktuella adresser till våra representanter finns under:

www.ebro-armaturen.com

EBRO ARMATUREN GmbH, Karlstraße 8, D-58135 Hagen, ☎ (+49-2331) 904-0, Fax (+49-2331) 904-111