

## Zentrische, ausgekleidete Absperrklappe Serie H0



---

Beispieldarstellungen, nicht alle möglichen Typ-Varianten sind abgebildet!

## **Original – Montageanleitung** mit Betriebsanleitung und technischem Anhang

gemäß EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

gemäß EG-Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU

*Sprachversion deutsch*

# Inhalt

	Seite
<b>A) ALLGEMEINES</b>	<b>3</b>
A1 SYMBOLERKLÄRUNG	3
A2 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	3
A3 KENNZEICHNUNG DER Absperrklappe	4
A4 TRANSPORT UND LAGERUNG	4
<b>B) EINBAU DER ARMATUR IN DIE ROHRLEITUNG / DRUCKPRÜFUNG</b>	<b>5</b>
B1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN EINBAU	5
B2 VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN EINBAU IN DIE ROHRLEITUNG	5
B3 ARBEITSSCHRITTE BEIM EINBAU	6
B4 DRUCKPRÜFUNG VOR/BEI INBETRIEBNAHME	9
B5 ZUSATZ-INFO: AUSBAU DER ARMATUR	9
<b>C) BETRIEBSANLEITUNG</b>	<b>10</b>
C1 SICHERHEITSHINWEISE FÜR BETRIEB UND WARTUNG	10
C2 HANDBETRIEB / AUTOMATIKBETRIEB	10
C3 FEHLERBESEITIGUNG	11
<b>D) TECHNISCHER ANHANG / PLANUNGSUNTERLAGEN</b>	<b>12</b>
D1 TECHNISCHE SPEZIFIKATION DER ARMATUR	12
D2 DRUCK/TEMPERATUR DIAGRAMM (P/T-RATINGS)	12
D3 ZEICHNUNG / STÜCKLISTE	12
D4 ERSATZTEILE	12
D5 FLANSCH-SCHRAUBEN FÜR ZENTRISCHE ARMATUREN	12
<b>ERKLÄRUNG NACH EG-RICHTLINIEN</b>	<b>13</b>

Zusätzliche Informationen und aktuelle Adressen unserer Niederlassungen und Handelspartner finden Sie unter:

[www.ebro-armaturen.com](http://www.ebro-armaturen.com)

EBRO ARMATUREN GmbH

Karlstraße 8

D-58135 Hagen




☎ (02331) 904-0

Fax (02331) 904-111

## A) Allgemeines

### A1 Symbolerklärung

Hinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet:

 XXXXX	<b>Gefahr / Vorsicht / Warnung</b> ... weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen und/oder Schäden im Rohrsystem führen kann.
	<b>Hinweis</b> ... weist auf eine Anweisung hin, die unbedingt zu beachten ist.
	<b>Information</b> ... gibt nützliche Tipps und Empfehlungen

Wenn diese Hinweise, Achtungs- und Warnvermerke nicht befolgt werden, könnten daraus Gefahren entstehen und die Gewährleistung des Herstellers unwirksam werden.

### A2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Absperrklappen **der Serie H0** sind dazu bestimmt, nach Einbau zwischen Flanschen eines (Rohrleitungs-)Systems Medien innerhalb der zugelassenen Druck- und Temperaturobergrenzen abzusperren, durchzuleiten oder den Durchfluss zu regeln.

Die zugelassenen Druck- und Temperaturobergrenzen (in Abhängigkeit des Gehäusematerials/Auskleidungsmaterials) sind im Typschild der Armatur mit **TS** und **PS** gekennzeichnet (siehe Abschnitt A3).

Die Armatur darf erst nach Beachtung der folgenden Dokumente in Betrieb genommen werden:

- <Erklärungen zu EG-Richtlinien> – siehe oben
- diese Montage- / Betriebsanleitung, die der Lieferung beigelegt ist,

Eine Verwendung der Armatur in -gefährdeter Umgebung ist nur zugelassen, wenn

- ▶ der Besteller darauf ausdrücklich hingewiesen hat.

Nichtbeachtung dieser <Bestimmungsgemäßen Verwendung> stellt eine Fahrlässigkeit in wichtigem Fall dar und entbindet den Hersteller EBRO ARMATUREN von seiner Produkthaftung.

### A3 Kennzeichnung der Absperrklappe

Jede Absperrklappe trägt die Kennzeichnung der folgenden Daten am Gehäuse oder auf dem Typschild:



für	Kennzeichnung	Bemerkung
Hersteller	<b>EBRO ARMATUREN</b>	Adresse siehe Seite 2 <Inhalt>
Armaturentyp.	z.B. <b>H011</b>	(Gehäusekennzeichnung) siehe Übersicht Seite 1
Konformität	<b>z. B. CE (wenn DGR zutrifft)</b>	Konformität mit der Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU
Kennzahl	<b>z. B. 0036 (wenn DGR zutrifft)</b>	„Benannte Stelle nach EU-Richtlinie = TÜV Süd
Ident.-Nr.	z. B. <b>123456/012/001</b>	
DN	<b>DN (und Zahlenwert)</b>	(Gehäusekennzeichnung) z.B. DN80
Herstelljahr	<b>MM/JJ</b>	
PN	z.B. <b>PN 16</b>	ist die erforderliche PN-Stufe der Gegenflansche
Temp.grenzen	<b>TS (und Zahlenwert)</b>	Zahlenwerte für obere und untere Einsatzgrenze
Max. zul. Druck	<b>PS (und Zahlenwert)</b>	Zahlenwert in bar (bei Raumtemperatur)
Material	z.B.: <b>EN-JS 1030</b>	(Gehäusekennzeichnung) Gehäusematerial
	z.B.: <b>1.4408</b>	(im Typschild) Material der Klappenscheibe
	z.B.: <b>1.4104</b>	(im Typschild) Material der Welle
	z.B.: <b>PTFE</b>	(im Typschild) Material der Auskleidung


Das Typschild soll nicht abgedeckt werden, damit die eingebaute Armatur identifizierbar bleibt.

### A4 Transport und Lagerung


Für den sachgemäßen Transport ist zu beachten:

- Armatur bis zur Verwendung (Montage) in der werkseitigen Verpackung belassen.
- Armatur in geschlossenen Räumen lagern und vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
- Anschlag von Haltegurten gemäß Bild 1 bis Bild 3,


	Große Armaturen nicht am Getriebe oder am Antrieb aufhängen! Klappenscheibe und Flanschdichtflächen vor jeglicher Beschädigung schützen
	In ISO 2230 sind Lagerbedingungen für Teile mit Elastomeren (ganze Armatur und Ersatzteile dafür) detailliert beschrieben und die zulässige Lagerdauer festgelegt.




**Bild1**




**Bild 2**




**Bild 3**

	<b>Armaturen, die ohne Antrieb geliefert werden:</b> Die Klappenscheibe ist nicht gegen Verstellen gesichert. Sie muss so transportiert werden, dass sie sich durch Einwirkung von außen (z.B. Erschütterung) nicht aus der Transportstellung heraus öffnen kann.
---	--

## B) Einbau der Armatur in die Rohrleitung / Druckprüfung


	<p><i>Diese Anleitung enthält Sicherheitshinweise für voraussehbare Risiken beim Einbau der Armatur in ein (Rohrleitungs-)System.</i></p> <p>Es ist die Verantwortung des Verwenders, die nachfolgenden Hinweise für andere, speziell örtlich bedingte Risiken zu vervollständigen. Die Beachtung aller Anforderungen für dieses System wird vorausgesetzt</p>
---	--

### B1 Sicherheitshinweise für den Einbau

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Einbau von Armaturen in das System darf nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden. Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen übertragenen Arbeiten richtig beurteilen, korrekt ausführen und mögliche Gefahren erkennen und beseitigen können.</li> <li>• Die nach Einbau vorgesehene Funktion einer Armatur muss mit der &lt;Bestimmungsgemäßen Verwendung&gt; übereinstimmen, die im Abschnitt A2 beschrieben ist.</li> <li>• Eine Armatur, die nicht mit einer Betätigung in einer (beliebigen) Stellung arretiert ist, darf nicht mit Druck beaufschlagt werden.</li> <li>• Die Betätigung eines Antriebs, der auf eine Armatur aufgebaut ist, ist nur zugelassen, solange die Armatur beiderseits von einem Rohr- oder Apparateabschnitt umschlossen ist – jede Betätigung vorher bedeutet Quetschgefahr und ist in der ausschließlichen Verantwortung des Verwenders.</li> <li>• Eine Armatur, die als &lt;Endarmatur&gt; einen Leitungsabschnitt unter Druck nach außen abschließt, muss mit einem Blinddeckel so gesichert sein, dass keine Leckage nach außen auftreten kann.</li> </ul>
---	--


### B2 Voraussetzungen für den Einbau in die Rohrleitung

- Sicherstellen, dass nur Absperrklappen eingebaut werden, deren Druckklasse und Werkstoffe den vorgesehenen Einsatzbedingungen entsprechen. Siehe entsprechende Kennzeichnung im Typschild (*Abschnitt A3*)
- In der Regel muss die Absperrklappe entweder mit Handhebel/Getriebe-Handrad oder mit einem Antrieb versehen und betriebsfertig justiert sein.  
Nur in Sonderfällen wird eine Klappe ohne Antrieb für spätere Nachrüstung geliefert.
- Eine Absperrklappe ohne erkennbare Transportschäden soll bei Lagerung und Transport in der werkseitigen Verpackung belassen und erst unmittelbar vor dem Einbau in den Rohrabschnitt entpackt werden.


 <p><b>Vorsicht</b></p>	<p><b><i>Der Außenrand der Klappenscheibe ist feinst bearbeitet, um die Dichtheit einer (geschlossenen) Absperrklappe sicherzustellen. Es ist sicherzustellen, dass diese Fläche bei der Handhabung während des Einbaus nicht beschädigt wird.</i></b></p>
--	--

- Geflanschte Klappen müssen an oder zwischen Flansche nach den entsprechend markierten Normen (z.B. DIN 11853, DIN 11851,...) eingebaut werden. Die Flansche müssen planparallel zueinander ausgerichtet sein. Die Verwendung anderer Flansche und/oder anderer Formen der Dichtleiste muss in der Auftragsbestätigung des Herstellers EBRO ARMATUREN bestätigt worden sein.
- Die lichte Weite der Gegenflansche muss genügend Platz für die geöffnete Klappenscheibe lassen, damit diese beim Herausschwenken nicht beschädigt und damit unbrauchbar wird.  
Siehe technische Datenblätter!


- Alle Innenflächen der Armatur müssen frei sein von Verschmutzung – insbesondere frei von harten/scharfen Partikeln.  
Auch die Rohrabschnitte beiderseits müssen entsprechend sauber sein: Zum Spülen einer Leitung mit eingebauter Armatur Hinweis im Abschnitt B3 beachten.

	Werden Verschmutzungen (Schweißperlen, Rostpartikel etc.) nicht entfernt, könnte die Dichtfläche auf der Klappenscheibe beschädigt werden: Die Armatur wird undicht, schlimmstenfalls unbrauchbar.
---	--



- Die Absperrklappe wird in (fast) geschlossener Stellung geliefert und muss auch so eingebaut werden, um die Dichtfläche an der Scheibe vor Beschädigung zu schützen.
- Die Enden der Rohrleitung müssen fluchten und planparallele Anschlussflächen haben.

	Zwischen Rohrleitungsflansch und Armaturenflansch müssen Flanschdichtungen nach den entsprechenden Normen (DIN 11853, DIN 11851,...) verwendet werden. Dichtungen zwischen Armaturenflansch und Armaturengehäuse dürfen nicht verwendet werden. Bei Anschweißenden sind keine zusätzlichen Dichtungen notwendig.
---	--


### **B3 Arbeitsschritte beim Einbau**

	Die Auskleidung im Gehäuse darf nicht mit Schmier-, Reinigungsmitteln oder sonstigen Stoffen in Berührung kommen, deren Eignung nicht nachgewiesen bzw. von EBRO ARMATUREN bestätigt worden ist. <b>Ungeeignete Stoffe können zu Verunreinigung, Aufquellen oder Beschädigung führen!</b>
---	--


- Armatur und Antrieb auf Transportschäden untersuchen. Beschädigte Absperrklappen oder Antriebe dürfen nicht eingebaut werden.
- Die bevorzugte Einbaulage der Klappe ist die mit waagrecht Klappenwelle. Das Getriebe soll – wenn möglich – nicht direkt unterhalb der Armatur angeordnet sein: Leckage an der Welle könnte Getriebe oder Antrieb beschädigen.
- Bei Absperrklappen mit Anschweißende und Schweißarbeiten in Armaturennähe grundsätzlich, ist darauf zu achten, dass in das Gehäuse so wenig Wärme wie möglich eingebracht wird, um es vor Deformation zu schützen. Wenn nötig, ist in Abschnitten intermittierend mit Pause zu schweißen. Dabei sind besonders Klappendichtung, Betätigung und Anbauteile vor Beschädigung durch Funkenflug zu schützen (Abdeckungen verwenden!).
- Die Verbindung zwischen Armaturengehäuse und Armaturenflansch muss über Kreuz mit definiertem Drehmoment angezogen werden. Das maximale Drehmoment ist in mindestens zwei Stufen zu erreichen (z.B. max. Moment 10 Nm: 1. Anzug 5 Nm, 2. Anzug 10 Nm).

MF-Nr. KO-05		Revision Daten: 00 - 05.02.2018	
		Werksnorm EW: Works Standard EW:	1813 Blatt / sheet: 1 Seite/page: 1/1
empfohlene Anzugsmomente in Nm für Schrauben Armatur H011 EBRO "clean" <i>recommended bolting torque [Nm] for bolts valvetype H011 EBRO "clean"</i>			
Schrauben bolts A4-70 - $\mu_{ges.}$ 0.12			
DN 50	8 x Gehäuseschrauben M5 <i>bolts for valve body</i> 8 x Flanschanschlußschrauben M8 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M8 <i>bolts for body parts connection</i>	2 Nm - max. 3,8 Nm 10,5 Nm - max. 16 Nm 13,1 Nm - max. 16,3 Nm	
DN 80	16 x Flanschanschlußschrauben M10 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M10 <i>bolts for body parts connection</i>	7 Nm - 11 Nm 25,7 Nm - max. 33 Nm	
DN 100	8 x Gehäuseschrauben M8 <i>bolts for valve body</i> 16 x Flanschanschlußschrauben M10 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M10 <i>bolts for body parts connection</i>	13 Nm - max. 16 Nm 10 Nm - max. 15 Nm 25,7 Nm - max. 33 Nm	
DN 125	16 x Flanschanschlußschrauben M10 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M12 <i>bolts for body parts connection</i>	18 Nm - max. 27 Nm 43,6 Nm - max. 56 Nm	
DN 150	16 x Flanschanschlußschrauben M12 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M12 <i>bolts for body parts connection</i>	17 Nm - 25 Nm 43,6 Nm - max. 56 Nm	
DN 200	16 x Flanschanschlußschrauben M20 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M20 <i>bolts for body parts connection</i>	46 Nm - 69 Nm 213 Nm - max. 274 Nm	
DN 250	24 x Flanschanschlußschrauben M20 <i>bolts for flange connection</i> 2 x Gehäuseverbindungsschrauben M20 <i>bolts for body parts connection</i>	45 Nm - 67 Nm 213 Nm - max. 274 Nm	
Die Einhaltung dieser Schrauben Anzugsmomente ermöglicht den sicheren Betrieb der Armaturen. Fluorkunststoffe fließen ( langsam ) unter Belastung und erfordern eine konstante Dichtkraft. Flanschschrauben nach Inbetriebnahme der Anlage und/oder Erreichen der Betriebstemperatur nachziehen!  Compliance with required bolt torque is necessary for secure operation. Fluorplastic materials flow ( very slow ) and require steadily seal stress. Flange bolts tracing by start of operation and/or achievement of the operation temperature !			
			 THE VALVE PEOPLE


- Absperrklappen zum Einbau zwischen Flansche müssen beim Einbau mit den Flanschschrauben sorgfältig zentriert werden. **Zu Flanschschrauben beachte auch Abschnitt D5 !**
- Wenn in Sonderfällen eine Klappe ohne Betätigungsvorrichtung geliefert ist, muss sie in geschlossener Stellung eingebaut und so belassen werden, bis der Antrieb nachgerüstet wird. Eine Montageanleitung dafür muss der Antriebshersteller mitliefern. Das Nennmoment muss der Armatur angepasst und die Einstellung der Endanschläge „AUF“ und „ZU“ korrekt justiert werden.

 <b>Warnung</b>	<p>Es ist sicherzustellen, dass eine solche Absperrklappe nicht mit Druck beaufschlagt wird, bevor die Betätigung angebaut ist.</p>
---	---


- Absperrklappen können unabhängig von der Durchflussrichtung des Mediums eingebaut werden.

	<p><i>Klappe mit pneumatischem &lt;fail safe&gt; Antrieb (mit Öffnungsfeder):</i>                  Ein &lt;fail safe&gt; Antrieb mit Öffnungsfeder muss mittels einem (ggf. hilfswisen) Druckluftanschluss für das Einschieben zwischen die Gegenflansche in die geschlossene Stellung gebracht werden. Die Montageanleitung des Antriebs ist dabei zu beachten und sicher zu stellen, dass die Klappenscheibe nicht ungewollt plötzlich öffnet (Verletzungsgefahr!).</p>
---	---


- Nach Einbau soll die Klappenscheibe für das Spülen der Leitung geöffnet werden, damit der Rohrabschnitt sauber gespült, werden kann bevor die Armatur erstmals geschlossen wird.


	<p>Vor dem 1. Schließen müssen harte/schleißende Verschmutzungen (Schweißperlen, Rostpartikel etc.) aus dem Rohrabschnitt entfernt sein.</p>
---	--

- *Bei Einbau am Ende eines Leitungsabschnitts:*

 <b>Gefahr!</b>	<p>Wird eine Absperrklappe als Endarmatur montiert und mit Druck belastet, muss sie mit einem Blindflansch verschlossen werden, um Personen und Sachschäden bei Leckage und/oder ein unzulässiges Öffnen zu verhindern.</p>
---	---

- Für den Anschluss eines Antriebs an die anlagenseitige Steuerung gelten die zugehörigen Hersteller-Anleitungen.

	<p><i>Ein Getriebe oder Antrieb ist für die in der Bestellung angegebenen Betriebsdaten justiert:</i>                  Die Einstellung des Endanschlags „ZU“ einer fabrikneuen Armatur soll solange nicht verändert werden, wie die Armatur im Abschluss dicht ist.</p>
---	---

 <b>Hinweis</b>	<p><i>Nur für Absperrklappen mit Elektro-Antrieb</i>                  Es ist sicherzustellen, dass der Antrieb in den Endstellungen durch das Signal des Wegschalters abgeschaltet wird. Das Signal eines Drehmomentschalters soll für eine Störmeldung benutzt werden. Die Störung soll schnellstmöglich beseitigt werden, siehe Abschnitt C3 &lt;Fehlerbeseitigung&gt;.  <i>Weitere Hinweise siehe Anleitung des Elektroantriebs.</i></p>
---	---

- Zum Abschluss des Einbaus ist eine Funktionsprüfung durchzuführen: Ein Absperrklappe mit Hebel oder Handrad muss bei den üblichen Handkräften zügig für den vollen Schwenkwinkel zu betätigen sein.  
 Ein an der Absperrklappe angebaute Antrieb muss mit den gekennzeichneten Steuerdaten und entsprechend den Steuerbefehlen ruckfrei in die Positionen <AUF> oder <ZU> fahren.
- Fehlerhaft ausgeführte Steuerbefehle könnten Gefahr bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.  
 Erkennbare Funktionsstörungen sind unbedingt vor der Inbetriebnahme zu beheben. Siehe auch Abschnitt C3 <Fehlerbeseitigung>



#### B4 Druckprüfung vor/bei Inbetriebnahme



Alle Absperrklappen wurden vom Hersteller ab Werk eine Dichtigkeits- und Schlussprüfung unterzogen. Für eine Druckprüfung einer Armatur im System gelten die Prüfbedingungen des Rohrleitungsabschnitts – aber mit folgenden Einschränkungen:

- Der Prüfdruck einer Armatur darf **den Wert 1,5x PS** (laut Typschild der Armatur) nicht überschreiten. **Die Klappenscheibe muss dabei in Offenstellung** sein.
- Wenn eine **geschlossene Absperrklappe mit mehr als 1,1x PS** beaufschlagt wird, besteht Gefahr, dass Innenteile der Armatur überlastet werden. Dies muss in jedem Fall vermieden werden.

#### B5 Zusatz-Info: Ausbau der Armatur

Es sind dieselben Sicherheitsregeln zu beachten wie für das (Rohrleitungs-)System und den Einbau (siehe Abschnitt B1).


- Prüfen Sie ob die Leitung freigegeben, drucklos und entleert ist
- Klappe ganz schließen, Flanschschrauben ausbauen. Flansche mit einem Werkzeug spreizen.
- Klappe herausziehen (beim Herausziehen der Armatur die Flanschdichtflächen nicht beschädigen) und gut geschützt lagern. Dichtflächen schützen.
- Für das Anschlagen von Haltegurten Abschnitt A4 beachten.
- Klappen mit Anschweißende müssen in der Verbindung zwischen Armaturenflansch und Gehäuse gelöst werden um einen Ausbau zu ermöglichen. Klappen mit lösbaren Flanschverbindungen (z.B. DIN 11851, DIN 11853,...) müssen beim Ausbau an der Trennung Armaturenflansch – Rohrleitungsflansch getrennt werden.

 <b>Gefahr</b>	<p><i>Wenn eine Armatur aus Leitungen mit gefährlichen Medien ausgebaut und aus der Anlage herausgebracht werden muss: Die produktberührten Teile der Armatur (Klappenscheibe, Wellen und Sitzring) müssen vor der Reparatur fachgerecht dekontaminiert werden.</i></p>
	<p><i>Nach Ausbau der Armatur: Die Auskleidung im Gehäuse darf nicht mit Schmier-, Reinigungsmitteln oder sonstigen Stoffen in Berührung kommen, deren Eignung nicht nachgewiesen bzw. von EBRO ARMATUREN bestätigt worden ist. <b>Ungeeignete Stoffe können zu Verunreinigung, Aufquellen oder Beschädigung führen!</b></i></p>




## C) Betriebsanleitung

Gemäß MRL 2006/42/EG muss der Planer des Systems eine umfassende Risikoanalyse erstellen. Dafür stellt der Hersteller EBRO ARMATUREN die folgende Unterlage zur Verfügung:

- diese Montage- und Betriebsanleitung,
- die im Abschluß beigefügte Erklärung zu EG-Richtlinien.

	<p><i>Diese Anleitung enthält bei industrieller Anwendung Sicherheitshinweise für voraussehbare Risiken bei der Benutzung der Armatur.</i></p> <p>Es ist die Verantwortung des Planers/Betreibers, die nachfolgenden Hinweise für andere, speziell anlagenbedingte Risiken zu vervollständigen.</p>
---	---

### C1 Sicherheitshinweise für Betrieb und Wartung

  <b>Gefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Funktion einer Armatur muss mit der &lt;Bestimmungsgemäßen Verwendung&gt; übereinstimmen, die im Abschnitt A2 beschrieben ist.</li> <li>• Die Einsatzbedingungen müssen der Kennzeichnung auf dem Typschild der Absperrklappe entsprechen.</li> <li>• Notwendige Arbeiten an der Armatur dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden. Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen übertragenen Arbeiten richtig beurteilen, korrekt ausführen und mögliche Gefahren erkennen und beseitigen können.</li> <li>• Vor dem Lösen einer Verschlusschraube oder Schraube am Gehäusedeckel oder vor dem Ausbau der ganzen Armatur aus der Rohrleitung muss der <b>Druck im System oder Rohrabschnitt auf beiden Seiten der Armatur</b> ganz abgebaut sein, damit das Medium nicht unkontrolliert aus der Leitung austritt.</li> </ul>
 <b>Quetsch- gefahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Betätigung eines Antriebs, der auf eine Armatur aufgebaut ist, ist nur zugelassen, solange die Armatur beiderseits von einem Rohr- oder Apparateabschnitt umschlossen ist – jede Betätigung vorher bedeutet Quetschgefahr und ist in der ausschließlichen Verantwortung des Verwenders.</li> </ul>

### C2 Handbetrieb / Automatikbetrieb

Die Armatur schließt durch Betätigung im Uhrzeigersinn und öffnet gegen Uhrzeigersinn.

Eine Absperrklappe mit Handbetätigung benötigt zum Betätigen normale Handkräfte, keine Verlängerungen am Handrad ("Ventilhaken" oder ähnliches) benutzen!

Eine Absperrklappe mit Antrieb ist mit den Signalen der Steuerung zu betätigen. Absperrklappen, die ab Werk mit Antrieb geliefert wurden, sind ab Werk exakt justiert – diese Justierung im Getriebe/Antrieb soll solange nicht verstellt werden, wie die Armatur einwandfrei funktioniert.

Einzig erforderliche Wartung ist die visuelle Überprüfung der Dichtheit der Flanschverbindung nach außen in geeigneten Zeitabständen – bei Leckage siehe Abschnitt C3 <Fehlerbeseitigung>.

Es wird empfohlen, Absperrklappen, die dauernd in einer Position verbleiben, in regelmäßigen Zeitabständen zu betätigen, um die Gängigkeit sicher zu stellen.

**C3 Fehlerbeseitigung**

Art der Störung	Maßnahme
<p>Leckage an der Flanschverbindung zur Rohrleitung</p>	<p>Flanschverbindung zwischen Gehäuse und Rohrleitung abdichten: Anweisung im Betriebshandbuch der Rohrleitung und Einbauhinweis (<b>siehe Abschnitt D5</b>) der entsprechenden Armatur beachten.</p> <p><i>Wenn die Leckage durch Nachziehen der Flansche nicht beseitigt werden kann:</i> Sicherstellen, dass die Rohrleitungsflansche fluchten und planparallel sind – und/oder Flanschdichtung austauschen. Abschnitt B1 &lt;Sicherheitshinweise...&gt; beachten, und Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei EBRO ARMATUREN anfordern.</p>
<p>Leckage an der Flanschverbindung zur Armatur</p>	<p><i>Wenn die Leckage durch Nachziehen der Flansche nicht beseitigt werden kann:</i> Manschette austauschen. Abschnitt B1 &lt;Sicherheitshinweise...&gt; beachten, und Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei EBRO ARMATUREN anfordern.</p>
<p>Leckage an der Wellenabdichtung</p>	<p><i>Wenn die Wellenabdichtung undicht ist:</i> Reparatur notwendig: Wellenabdichtung ersetzen. Hinweise aus den Abschnitten B1 und C1 &lt;Sicherheitshinweise...&gt; beachten und Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei EBRO ARMATUREN anfordern.</p>
<p>Leckage in der Durchgangsabdichtung (Scheiben / Manschettenabdichtung)</p>	<p>Prüfen, ob die Armatur mit vollem Betätigungsmoment 100% geschlossen ist.</p> <p><i>Wenn die Armatur in geschlossener Stellung immer noch undicht ist:</i> Armatur unter Druck mehrmals öffnen/schließen.</p> <p><i>Wenn Armatur dann immer noch undicht ist:</i> Reparatur notwendig: Gehäuseauskleidung (Manschette) ersetzen. Hinweise aus Abschnitt C1 &lt;Sicherheitshinweise...&gt; beachten und Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei EBRO ARMATUREN anfordern.</p>
<p>Funktionsstörung</p>	<p>Armatur ausbauen (Hinweise aus den Abschnitten B1 und C1 &lt;Sicherheitshinweise...&gt; beachten) und inspizieren.</p> <p><i>Wenn die Armatur beschädigt ist:</i> Reparatur notwendig: Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei EBRO ARMATUREN anfordern.</p>

Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung:

E-Mail: [service@ebro-armaturen.com](mailto:service@ebro-armaturen.com)

## **D) Technischer Anhang / Planungsunterlagen**

Hinweis:

Dieser Anhang ist nicht integraler Teil der Montage- und Betriebsanleitung und ist nur ein Auszug der Katalog-Unterlagen von EBRO ARMATUREN für diesen Armaturentyp – für Anforderung des vollständigen Kataloges siehe Adressen im Inhaltsverzeichnis.

### **D1 Technische Spezifikation der Armatur**

Die Absperrklappen Typ <zentrisch> entsprechen den Bauartnormen:

► **EN 593: Absperrklappen mit Gehäuse aus metallischen Werkstoffen**

### **D2 Druck/Temperatur Diagramm (p/t-Ratings)**

Die maximalen Betriebsdrücke <PS> in Abhängigkeit von Betriebstemperatur und den Gehäuse- und Auskleidungswerkstoffen sind den aktuellen EBRO-Katalogunterlagen zu entnehmen. Typ- bzw. Einsatzabhängig sind die entsprechenden Druck/Temperatur Diagramme zu beachten.

### **D3 Zeichnung / Stückliste**

Die den Armaturen zugeordneten Zeichnungen und typische Stücklisten können aus dem EBRO- „Downloadbereich“ heruntergeladen werden.

[www.ebro-armaturen.com](http://www.ebro-armaturen.com)

### **D4 Ersatzteile**

In den Stücklisten der unter Abschnitt **D3** beschriebenen Datenblätter sind die Ersatzteile mit dem Hinweis „**(empfohlenes Ersatzteil / recommended spare part)**“ gekennzeichnet. Es dürfen nur EBRO-Originalteile eingebaut werden. Ersatzteile und erforderliche Anleitung bei EBRO ARMATUREN anfordern.

### **D5 Flansch-Schrauben für zentrische Armaturen**

Die den Armaturen zugeordneten Flanschschrauben und Einbauhinweise finden sie in den EBRO ARMATUREN-Werksnormblättern EW1806 bis EW1810 und EW1830 ff. Diese können aus dem „Downloadbereich“ heruntergeladen werden (*Adresse siehe Seite 2 bzw. unten aufgeführter Link*).

[www.ebro-armaturen.com](http://www.ebro-armaturen.com)



<b>Der Hersteller</b>	<b>EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen</b>
erklärt, dass die Armatur <b>EBRO-Absperrklappen in zentrischer Bauart</b> den folgenden Vorschriften entsprechen:	
<b>Anforderung nach Anhang I der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</b>	
1.1.1. g) bestimm. gemäßige Verwendung	siehe Montage-, Betriebsanleitung
1.1.2.,c) Warnungen vor Fehlanwendung	siehe Montage-, Betriebsanleitung
1.1.2.,c) erforderliche Schutzausrüstung	genau wie für den Rohrabschnitt, in die die Armatur eingebaut ist
1.1.2.,e) Zubehör	kein Spezialwerkzeug für Austausch von Verschleißteilen erforderlich
1.1.3 Medienberührte Teile	alle medienberührten Materialien sind im Typ-Datenblatt und in der Auftragsbestätigung spezifiziert. Die Durchführung einer entsprechenden Risikoanalyse durch den Verwender wird vorausgesetzt.
1.1.5 Handhabung	erfüllt durch die Hinweise in der Montage-, Betriebsanleitung
1.2 und 6.2.11 Steuerung	in der Verantwortung des Benutzers in Abstimmung mit der Anleitung des Antriebs
1.3.2 Verhinderung Bruchrisiko	für druckhaltende Teile Armatur: Bescheinigt durch Konformitätsbescheinigung zu DGRL 2014/68/EU. Für Funktionsteile: Sichergestellt bei bestimmungsgemäßer Nutzung des Antriebs
1.3.4 Scharfe Ecken und Kanten	Anforderung erfüllt
1.3.7/8 Verletzungsgefahr d. bewegte Teile	Anforderung bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt Wartung und Reparatur nur bei still gesetztem Armatur/Antrieb
1.5.1 – 1.5.3 Energieversorgung	in der Verantwortung des Benutzers Siehe auch Anleitung des Antriebs
1.5.5 Überschreitung zulässig. Temperatur	siehe Warnhinweis Montage-, Betriebsanleitung, Abschnitt <bestimmungsgemäße Verwendung>
1.5.7 -Explosion	<Ex>-Schutz erforderlich. Muss ausdrücklich im Kaufvertrag vereinbart sein. In diesem Fall: Verwendung nur so, wie an der Armatur gekennzeichnet
1.5.13 Emission gefährlicher Substanzen	nicht zutreffend
1.6.1 Wartung	siehe Betriebsanleitung. Lagerhaltung Verschleißteile mit EBRO ARMATUREN abklären.
1.7.3 Kennzeichnung	Armatur: Gemäß Montageanleitung. Antrieb: Gemäß Montageanleitung.
1.7.4 Betriebsanleitung	notwendige Ergänzungen für die Gesamtanleitung der <vollständigen Maschine> sind im Dokument Betriebsanleitung, zusammengefasst, siehe Abschnitt C der Montage-, Betriebsanleitung
<b>Anforderung lt. Anhang III</b>	die Armatur ist keine <vollständige Maschine>: Keine CE-Kennzeichnung für Konformität mit der MRL
<b>Anforderungen lt. Anh.IV und Anh.VIII-XI</b>	nicht zutreffend
<b>Anforderung nach EN 12100:2010</b>	
1. Anwendungsbereich	die Risikoanalyse für Armatur/Antrieb ist unter dem Aspekt der <unvollständigen Maschine> erstellt. Für die Analyse wurde die Produktnorm EN593:<Absperrklappen mit metallischem Gehäuse> mit einem Antrieb nach EN15714-2 oder EN15714-3 , Klasse A als Basis genommen. Basis ist weiterhin eine industrielle Anwendung und durchschnittlich >20-jähriger Erfahrung beim Einsatz der oben genannten Armaturenbauarten. Daraus resultieren die Hinweise und Warnvermerke der oben genannten Montageanleitung und Betriebsanleitung. <i>Hinweis:</i> <i>Es muss vorausgesetzt werden, dass der Verwender für den Rohrleitungsabschnitt einschließlich der dort eingesetzten Armaturen eine speziell auf den Betriebsfall zugeschnittene Risikoanalyse nach den Abschnitten 4 bis 6 der EN 12100 macht – solches ist für den Hersteller EBRO ARMATUREN bei Standardarmaturen nicht möglich.</i>
3.20, 6.1 inhärent sicher Konstruktion	die Absperrklappen sind nach dem Prinzip der <inhärent sicheren Konstruktion> ausgeführt. Die <bestimmungsgemäßer Verwendung> wird vorausgesetzt.
Analyse nach Abschnitten 4, 5 und 6	Erfahrungen der beim Hersteller dokumentierten Fehlfunktionen und missbräuchlichen Verwendung im Rahmen von Schadensfällen (Dokumentation nach ISO9001) wurden zugrunde gelegt.
5.3 Grenzen der Maschine	die Abgrenzung der unvollständigen Maschine wurde nach der <bestimmungsgemäße Verwendung> sowohl der Armatur als auch des Antriebs vorgenommen
5.4 Außerbetriebnahme, Entsorgung	nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers
6.2.2 Geometrische Faktoren	da Armatur und Antrieb die Funktionsteile bei bestimmungsgemäßer Verwendung umschließen, trifft dieser Abschnitt nicht zu.
6.3 Technische Schutzeinrichtungen	nur für Sonderantriebe erforderlich – siehe Auftragsbestätigung
6.4.5 Betriebsanleitung	da Armaturen mit Antrieb nach den Befehlen der Steuerung „automatisch“ arbeiten, werden in der Betriebsanleitung diejenigen Aspekte beschrieben, die <armaturentypisch> sind und dem Hersteller des (Rohrleitungs-)systems zur Verfügung gestellt werden müssen
7 Risikoanalyse	die durchgeführte Risikoanalyse ist gemäß Anhang VII, B) vom Hersteller EBRO ARMATUREN durchgeführt worden und ist nach MRL Anhang VII B) dokumentiert.